

Link do produktu: <https://www.e-instal.pl/obudowa-alarmowa-pusta-pulsar-1740dsprseempty-p-10688.html>



OBUDOWA ALARMOWA PUSTA Pulsar 17/40/DSPR/S/EMPTY

Cena brutto	65,99 zł
Cena netto	53,65 zł
Numer katalogowy	40865
Kod producenta	AWO220EMT
Kod EAN	5902135320235
Czy posiada zasilacz	Tak
Miejsce na akumulator	12V 17Ah, 12V 7Ah
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	325x310x90[mm]
Napięcie zasilacza	230 V

Opis produktu

OBUDOWA ALARMOWA PUSTA Pulsar 17/40/DSPR/S/EMPTY - OPIS:

Obudowa metalowa **przeznaczona do central SATEL, DSC, EBS, PARADOX, PYRONIX, RISCO, SUMMIT, TELMOR i TEXECOM**. Umieszcza się w niej płytę główną centrali, zaciski montażowe oraz akumulator zasilania rezerwowego.

Do obudowy przeznaczony jest uzupełniający nią **zestaw montażowy PKAZ158**, zawierający wszystkie niezbędne akcesoria:

- tamper otwarcia obudowy - 1szt.
- dystanse plastikowe 8mm - 4szt.
- przewody uziemiające - 2szt.
- kostka elektryczna - 1szt.
- śruba 2.9 x 9.5 - 4szt.
- nakrętka M4 - 1szt.
- przepust gumowy - 1szt.

Możliwość montażu zamka MR008 / MR027.

Możliwość montażu tampera oderwania od podłoża PKAZ066.

OBUDOWA ALARMOWA PUSTA Pulsar 17/40/DSPR/S/EMPTY - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Wymiary zewnętrzne obudowy:** W=320, H=305, D=90 [+/-2 mm]
- **Wymiary zewnętrzne czołówki:** W =325, H =310 [+/-2 mm]1 1
- **Miejsce na akumulator:** 7 Ah, 17 Ah / 12 V (SLA)
- **Waga netto/brutto:** 1,85 / 1,95 [kg]
- **Transformator:** Brak w zestawie, możliwość montażu: AWT050, AWT053, AWT150, AWT468
- **Warunki pracy:** -10 C ÷ +40 C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
- **Wykonanie:** Blacha stalowa DC01, grubość 0,7 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor RAL9003
- **Zastosowanie:** Do wewnątrz
- **Gwarancja:** 2 lata

OBUDOWA ALARMOWA PUSTA Pulsar 17/40/DSPR/S/EMPTY - PRZEZNACZENIE:

DSC:

Power Series Neo

- Centrale: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.
- Moduły: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

- Centrale: PC1832, PC1864.
- Moduły: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

- Centrale: HS3032, HS3128, HS3248.
- Moduły: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.
- Moduły komunikacji I nadajniki: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:

- Centrale: PX 202A.

PARADOX:

- Centrale: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.
- Moduły: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

- Centrale: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

- Centrale: RP512MS ProSYS Plus (tylko w obudowie pustej, zasilanie DC14,4V).

ROGER:

-
- Centrale: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

- Centrale: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.
- Moduły: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2,GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

- Centrale: TCA-824.
- Moduły: TEX800.

TEXECOM:

- Centrale: Premier48, 88, 168, 412, 640, 816, 832.